

Nastavovací menu:

Krátkým stiskem tlačítka *MENU / ON-OFF* vstoupíte do nastavovacího menu.

Každým krátkým stiskem tlačítka *MENU / ON-OFF* přejdete k nastavení další položky.

Změnu nastavení konkrétní položky provedete stiskem tlačítek pro nastavení hlasitosti *+* / *-* (na pravé straně detektoru).

Po pěti vteřinách nečinnosti bude nastavovací menu automaticky ukončeno a provedené změny budou uloženy.

Pořadí položek v nastavovacím menu je následující:

Zapínání On / Off - (Standardní / Zrychlené). Při standardním zapínání zazní úvodní znělka a poté detektor vyjmenuje své nastavení. Při zrychleném nastavení zazní při startu pouze úvodní znělka.

Filtry: Dálniční / Městský režim. Bližší informace viz *Filtry: MĚSTO / DÁLNIČNÍ*

Minimální rychlost pro signalizaci radaru: Off, 10 km/h, 20 km/h, 30km/h,....., 130 km/h

K-Pásmo On / Off

X-Pásmo On / Off

Ka-Pásmo On / Off

Laser On / Off

Startovací znělka On / Off

Upozorňovat na získání GPS signálu On / Off

Hlásit GPS body On / Off

Nastavení místního času (CET = GMT+1)

Volba jazyka (čeština / němčina / angličtina)

Odstranit všechny vlastní body – potvrzení tlačítkem *JAS*. Tato funkce odstraní všechny uložené vlastní body. Bližší podrobnosti viz *Ukládání vlastních GPS bodů*.

(zvýrazněna jsou doporučená nastavení pro ČR)